

取付使用方法

取付けカンタン
3ステップ

① ホッパーガイドを外す



② DN-150 にガイドを取付



③ 計数スタートを押すだけ



※DN-150 本体は別売となります

カード計数のための調節方法

- ①カードが重なって計数されてしまう場合
→反時計(-)方向へ15度ずつ回し1枚ずつ計数されるよう調整してください。
- ②カードが詰まってしまう場合
→時計(+)方向へ15度ずつ回しカードが詰まらなくなるよう調整してください。
- ③カードが連ってしまう場合
→反時計(-)方向へ15度ずつ回し計数テストして下さい。
それでも解消しない場合、カード側に濡れ、汚れがないかを確認頂き、それらのカードを除外して再度計数テストして下さい。

※計数するカードの種類すべてを同一の調整方法で解消することはできません事をあらかじめご了承願います。



計測可能サイズ



計測可能材質

普通紙、コート紙 + 磁気テープ

※形状は長方形に近いものに限ります。

※計数するカードに黒色面がある場合は、黒色面を設置箇所に対して上向きにセットして計数してください。黒色面を下に向けてセットすると、センサーが反応せず動作しない場合がございます。

製品仕様

型式	CG-150
カウント対象	カード類
ホッパー容量	100枚
外形寸法	幅80×奥行100×高さ34mm
重量	36g
材質	ABS樹脂

使用上の注意

- 高所から落としたり、硬い物へぶつける、重いものを本製品の上に置かないでください。破損、変形またはケガの原因となります。
- 高温・直射日光の当たる場所、湿度の高い場所での長期の保管はおやめください。変形、劣化の原因となります。
- 火や高温の物に近づけないでください。